



**Hinweis:** Bei Einsatz eines Schichtspeichers im Menü KESSEL unter Punkt SERVICE den Parameter GLEITENDER BETRIEB AKTIV auf "NEIN" stellen!  
Regelung P 3200